

Manual de operação



Impressora Térmica B-3

Ao instalar sua impressora dê preferência a locais protegidos do sol.

Destaque o recibo com cuidado.

Em caso de atolamento do papel nunca force o mecanismo com objetos estranhos.

Nunca puxe o papel pelo lado contrário à sua saída.

Emitindo um recibo:

Ao finalizar a corrida, pressione a tecla D, até o início da impressão.

Pressionando a tecla D novamente será emitida a 2ª via do recibo.

Emitindo relatório de totais:

Com o taxímetro desligado pressione a tecla D até o início da impressão.

Trocando a bobina de papel:

Abra o compartimento.

Coloque a bobina conforme a ilustração.

Insira o papel na abertura superior da impressora.

Pressione a tecla de avanço até que papel apareça na abertura de saída do papel.



IMPORTANTE:

Nunca puxe o papel pelo lado contrário à sua saída!!

Isso pode ocasionar a quebra da cabeça de impressão.